

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

für mineralische Fugenmörtel der SCHOMBURG Produktfamilie CRISTALLFUGE

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung bietet eine umfangreiche Hilfe rund um die Themen reinigen, und pflegen von Fliesen- und Natursteinbeläge in Verbindung mit den mineralischen Fugenmörteln der Produktfamilie CRISTALLFUGE.

Entfernung von Zementschleier oder Bauschmutz:

Belagsmaterial	SCHOMBURG Fugenmörtel	Möller Chemie Reinigungsmittel	Konzentration/ Mischungsverhältnis
Fliesen aus - Feinsteinzeug - Steinzeug - Steingut - Glas	CRISTALLFUGE CRISTALLFUGE-FLEX CRISTALLFUGE-PLUS CRISTALLFUGE-HF	HMK R183 Natursteinreiniger und Zementschleier Ex	Mischungsverhältnis 1:2 - 1:10 nach Gewichtsteilen mit Wasser verdünnen
Naturwerksteine - unempfindlich gegen Säure	CRISTALLFUGE-PLUS	HMK R183 Natursteinreiniger und Zementschleier Ex	Mischungsverhältnis 1:2 - 1:10 nach Gewichtsteilen mit Wasser verdünnen
Naturwerksteine - empfindlich gegen Säure	CRISTALLFUGE-PLUS	HMK R155 Grundreiniger - säurefrei	Mischungsverhältnis 1:2 - 1:10 nach Gewichtsteilen mit Wasser verdünnen

Grund- und Unterhaltsreinigung:

Belagsmaterial	Grundreinigung	Unterhaltsreinigung
Beläge aus keramischen Fliesen und Glas (private Nutzung)	Jährliche Grundreinigung mit HMK R157 Fliesenintensivreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege mit HMK P315 Feinsteinzeugpflegereiniger
Beläge aus keramischen Fliesen und Glas (intensive Nutzung)	Mindestens halbjährliche Grundreinigung, ggfs. bedarfs- orientierte Reinigung in Anhäng- igkeit der Nutzung mit HMK R157 Fliesenintensivreiniger	Tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege mit HMK P315 Feinsteinzeugpflegereiniger
Naturwerksteinbeläge	HMK R155 Grundreiniger - säurefrei	Unterhaltsreinigung und Pflege mit HMK P324 Edelsteinseife

Gewerblich- und industriell genutzte Flächen:

Bei gewerblich oder industriell genutzten Flächen empfehlen wir die Reinigung- und Pflege gemäß eines auf die Nutzung und die Anforderung zugeschnittenen Reinigungs- und Desinfektionsplanes.

Wichtige Hinweise:

- Die Produktinformationen und die Sicherheitsdatenblätter der Möller -Chemie Steinpflegemittel GmbH sowie der SCHOMBURG GmbH & Co. KG sind zu beachten.
- Der mineralische SCHOMBURG Fugenmörtel der Produktfamilie CRISTALLFUGE ist im Vorfeld beginnender Reinigungs- und Pflegearbeiten mit ausreichend Wasser vorzunässen, um mittel- oder langfristige Schäden durch Säureangriffe zu verhindern. Im Nachgang durchgeführter Reinigungs- und Pflegearbeiten sind die Flächen mit klarem Wasser nachzureinigen.
- Vor beginnender Reinigungs- und Pflegearbeiten sind Musterflächen anzulegen und die Eignung zu überprüfen.
- Die Reinigungs- und Pflegeanleitung des Belagsmaterialien ist zu beachten und abzustimmen.