

Schéma Technique 1.2.2

Étanchéité dans la zone de raccord mur-sol avec COMBIFLEX®- Système de revêtement épais

- Selon les recommandations d'usine -

1. Étanchéité avec AQUAFIN-2K/M
2. Étanchéité dans le cavet avec une bande de joint-SCHOMBURG adéquate (voir fiche technique)
3. Étanchéité avec COMBIFLEX-Système de revêtement épais
4. Filet de protection ASO-Systemvlies-02
5. Étanchéité avec INA Schutz & Drainement (INA-Élément de drainage et de protection)

