

Tehnički list**AQUAFIN®-CJ4****Bentonitna bubreća traka s patentiranim zaštitnim slojem
protiv kiše 18x24 mm****Svojstva:**

- Brzo i jako bubri nakon što se rastopi zaštitni sloj protiv kiše
- Postavljanje trake je neovisno o vremenskim uvjetima jer patentirani posebni sloj spriječava djelotvorno prijevremeno bubrenje
- Efektom samoinjektiranja prodire u pukotine i šupljine
- Svojstvo bubrenja ponavlja se u nedogled
- Ekstremno visoke i stabilne forme čak i pri visokim temperaturama nije ljepljiva
- Visoki udjel anorganske tvari čime se ne stvara zamor materijala

Područje primjene:

AQUAFIN-CJ4 se koristi za brtvljenje radnih fuga koje su stalno ili djelimično opterećene podzemnim vodama, slivnim i/ili nadzemnim vodama.

AQUAFIN-CJ4 se odlikuje jakim, brzim i učinkovitim svojstvom bubrenja, gdje patentirani posebni zaštitni sloj protiv kiše spriječava djelotvorno prijevremeno bubrenje

Ovime građevinski zahtjevane radne fuge mogu izdržati tlak vode do 7 bara. Bez problema se može primjeniti i u zonama gdje mjenjaju vodu.

Priprema proizvoda:

AQUAFIN-CJ4 može se lijepiti sa montažnim ljepilom za mrežicu za učvršćivanje bubrećih traka ili pričvrstiti sa montažnim šinama za bubreće trake. Kod postavljanja montažne šine za bubreće trake potrebno je izraditi najmanje 3 točke učvršćenja na svaki metar a kod postavljanja s mrežicom za učvršćivanje bubrećih traka najmanje 5 točki učvršćenja na svaki metar.

Tehnički podaci:

Osnova: Natrij bentonit, kaučuk, obložen u matrici visokomolekularne sintetičke gume (polyisobutlen), kao i specijalna punila i dodaci

Oblik: bubreća traka je pravokutna i fleksibilna

Boja: crna/tamnosiva

Mjere oblika: 18x24 mm

Sposobnost bubrenja:>500%

Težina: 730 g/m = 18x24 mm

Toksičnost:	nema opasnosti
	nema opasnosti za vodu za piće
Oblik:	rola 5 metara; 4 role u kartonu
Skladištenje:	na mjestu koje je zaštićeno od smrzavanja i vremenskih uvjeta najviše 5 godina

Upute:

- Pridržavati se upute od najmanje 8 cm prekrivnog betona.
- Bentonitne bubreće trake držati obavezno na suhom mjestu.
- Bubreće trake moraju, prilikom uporabe, biti zaštićene od mogućeg odklizavanja ili pomicanja. To se može spriječiti pričvršćivanjem tiplama, čavlima i ljepljenjem sa montažnim ljepilom za bubreće trake na betonsku podlogu.
- Bubreće trake se moraju ravno položiti na betonsku podlogu. Ispod bubreće trake ne smiju se nalaziti nikakve nečistoće.
- Prije betoniranja je potrebno još jedanput pregledati sve bubreće trake. Jako nabubrene trake neće služiti svrsi i moraju se zamjeniti.