



## RD-SK50

Nr art. 2 05978

### Samoprzylepna, uszczelniająca taśma krawędziowa

#### Właściwości:

- uszczelniająca taśma krawędziowa PE
- samoprzylepna stopka z efektem pionowego ustawienia
- zapobiega mostkom dźwiękowym
- zapobiega mostkom w zaprawie
- szczególnie przydatna podczas prac renowacyjnych

#### Zastosowanie:

Taśma RD-SK50 stosowana jest w celu wyeliminowania mostków dźwiękowych oraz mostków w zaprawie. RD-SK50 można stosować w połączeniu z masami wyrównującymi, jastrychami oraz systemami odprężającymi, np. SOLOPLAN-30, ASO-NM15, SOLOPLAN-FA, SOLOCRET-15, SOLOCRET-50, linia produktów ASO-EZ oraz systemy odprężające, jak STEPBOARD. Samoprzylepna stopka RD-SK50 sprawia, że taśmę krawędziową można szczelnie naklejać na wznoszonych elementach konstrukcji bez pozostawiania na ścianie pozostałości kleju. W ten sposób eliminuje się mostki w zaprawie i mostki dźwiękowe. Taśma znajduje zastosowanie podczas układania płytek, parkietu i laminatu.

#### Dane techniczne:

Baza: Pianka PE z samoprzylepną stopką i spodem z włókniny  
Opakowania: 5 rolek po 20 m w kartonie  
Barwa: szara z nadrukiem SCHOMBURG  
Grubość/Wysokość/Długość: 5 mm/50 mm/20 m  
Temperatura aplikacji/podłoża: +5 °C do +30 °C  
Reakcja na ogień zgodnie z DIN 4102: B2  
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym pojemniku

#### Podłoże:

Wszystkie typowe, właściwie przygotowane podłoża, które są odpowiednie do stosowania mas wyrównujących, okładzin. Podłoże należy przygotować odpowiednio wcześniej, przy użyciu środka gruntującego dostosowanego do wybranego systemu. Powłokę gruntującą pozostawić do wyschnięcia.

#### Obróbka:

1. Usunąć folię ochronną z taśmy klejącej stopki samoprzylepnej (SK).
2. Przykleić RD-SK50 stopką SK do przygotowanego podłoża i mocno docisnąć. W przypadku formowania naroży należy przecinać stopkę SK. Po zamocowaniu taśma RD-SK50 przylega do ściany, eliminując mostki dźwiękowe i skupiska utwardzonej zaprawy.
3. W obszarach połączeń taśmę RD-SK50 należy łączyć na styk, bez pozostawiania przerw. W miejsca połączeń/styków lub wcięć przykleić taśmę klejącą.
4. Następnie można wykonać dalsze prace, np. wyrównywanie zaprawą SOLOPLAN-30.

#### Wskazówki:

- Należy przestrzegać instrukcji technicznych wyszczególnionych produktów!
- Taśma RD-SK50 nie może być przyklejana ani poddawana obróbce przy użyciu wyrobów zawierających rozpuszczalniki!
- Możliwość przenoszenia obciążeń w obszarze stopki SK jest ograniczona. W przypadku dużych obciążeń ruchem kołowym lub konstrukcji zespolonych zaleca się sprawdzenie przydatności taśmy do wybranego zastosowania!