

ASO®-Gefälleecke


Narożnik uszczelniający spadek

Nr art. 206134001

Nr art. 206134002

Nr art. 206134003

Nr art. 206134004



Nr art.	Nazwa artykułu	Wielkość pojemnika	Szerokość / Wysokość	Długość	Spadek
206134001	ASO-Gefälleecke-20-L	25 szt./karton	120 mm x 80 mm	120 mm	20 mm
206134002	ASO-Gefälleecke-28-L	25 szt./karton	120 mm x 80 mm	120 mm	28 mm
206134003	ASO-Gefälleecke-20-R	25 szt./karton	120 mm x 80 mm	120 mm	20 mm
206134004	ASO-Gefälleecke-28-R	25 szt./karton	120 mm x 80 mm	120 mm	28 mm

Właściwości produktu

- element systemowy uszczelnień podłytkowych SCHOMBURG
- rozciągliwy
- wodoszczelny
- obustronnie wyłożony włókniną

Certyfikaty / Świadczenia kontroli

- Uszczelnienie wykonane w systemie zespolonym z okładzinami ceramicznymi (AiV-F) przy użyciu uszczelnień zespolonych SCHOMBURG

Zastosowanie / Uszczelnienie zespolone

Spełnia wymagania klasy obciążenia A i C zgodnie z badaniami nadzoru budowlanego, oraz klasy oddziaływania wody W0-I do W3-I zgodnie z DIN 18534 i instrukcją ZDB „Uszczelnienia zespolone (AiV)“.

Dane techniczne

Baza	Folia polietylenowa, obustronnie laminowana włókniną polipropylenową
Barwa	szara
Waga	ok. 11 - 12,65 g / sztuka
Grubość	ok. 0,5 mm
Odporność temperaturowa	od - 30°C do + 90°C
Wodoodporność	min. 1,5 bara
Składowanie	min. 24 miesiące, w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed nasłonecznieniem i działaniem warunków atmosferycznych

ASO®-Gefälleeecke

Odporność chemiczna po 7 dniach składowania w +22 °C podana jest dla następujących substancji chemicznych:

Kwas solny	3 %
Kwas siarkowy(VI)	35 %
Kwas cytrynowy	100 g/l
Kwas mlekowy	5 %
Ług potasowy	3 %
Podchloryn sodu	0,3 g/l
Woda słona	(20 g/l soli morskiej)

Element systemowy w systemie uszczelniającym

- AQUAFIN-2K/M-PLUS (mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna)
- AQUAFIN-RS300 (mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna)
- SANIFLEX (płynna folia uszczelniająca, gotowa do użycia)

Składniki systemowe

- ASO-Dichtband-120 (taśma uszczelniająca do hydroizolacji podpłytkowej)
- ASO-Dichtecke-I (wewn. narożnik uszczelniający do hydroizolacji podpłytkowej)
- ASO-Dichtecke-A (zewn. narożnik uszczelniający do hydroizolacji podpłytkowej)
- ASO-Anschlussdichtband (taśma uszczelniająca do połączeń z paskiem butylowym)
- ASO-Anschlussecke-I (wewn. narożnik uszczelniający połączenia, do hydroizolacji podpłytkowej)
- ASO-Anschlussecke-Multi (zewn. narożnik uszczelniający połączenia, do hydroizolacji podpłytkowej)
- ASO-Dichtmanschette-W8/20 (kołnierz uszczelniający ścienny do hydroizolacji podpłytkowej, od 8 do 20 mm)
- ASO-Dichtmanschette-W15/40 (kołnierz uszczelniający ścienny do hydroizolacji podpłytkowej, od 15 do 40 mm)
- ASO-Dichtmanschette-B (kołnierz uszczelniający wpust podłogowy do hydroizolacji podpłytkowej)
- ASO-Dichtband-2000-T-Stück (łącnik uszczelniający w kształcie litery T do dużych obciążeń)
- ASO-Dichtband-2000-Kreuzung (łącnik uszczelniający krzyżowy do dużych obciążeń)
- ASO-DMH (pomoc montażowa do kołnierzy uszczelniających)
- ASO-SB (samoprzylepna taśma tkana odporna na przecięcia)

Środki pomocnicze / Narzędzia

- Paca zębata lub paca dopasowana do grubości warstwy
- Paca gładka
- Pędzel
- Wałek dociskowy

Odpowiednie podłoże

Wszystkie standardowe podłoża budowlane, które nadają się do wykonania hydroizolacji lub płytek ceramicznych.

Przygotowanie podłoża

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża podano w instrukcji technicznej wybranego materiału uszczelniającego.

ASO®-Gefälleecke

Aplikacja

1. Po obu stronach zmostkowanego stopnia nakłada się materiał hydroizolacyjny o co najmniej 2 cm szerszy od taśmy uszczelniającej.
2. ASO-Gefälleecke należy osadzić w świeżej warstwie.
3. ASO-Gefälleecke starannie wcisnąć w warstwę uszczelniającą przy użyciu gładkiej pacy lub wałka dociskowego, nie pozostawiając pustych przestrzeni i pofałdowań.
4. Styki taśmy lub połączenia ze wszystkimi kształtkami wykonywane są z zakładem o szerokości od 5 cm do 10 cm.
5. Styki taśmy lub połączenia przykleić na całej powierzchni, nie pozostawiając pustych przestrzeni, a następnie poddać dalszej obróbce.
6. ASO-Gefälleecke musi być bezszwowo zintegrowana z uszczelnieniem powierzchniowym. Należy wykonać szczelne połączenie z uszczelnieniem powierzchniowym.

Usuwanie

Większe pozostałości produktu należy usuwać w oryginalnym opakowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do systemu recyklingu.

Wskazówki

- Narożnik uszczelniający spadek ASO-Gefälleecke należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do tego celu polecamy ASO-SB.
- ASO-Gefälleecke nie może być przyklejana ani poddawana obróbce przy użyciu wyrobów zawierających rozpuszczalniki.
- Należy zaplanować spoiny boczne, spoiny okładziny, spoiny dylatacyjne oraz spoiny ruchome lub wykonać w odpowiednim miejscu i oznaczyć odpowiednim materiałem (np. taśmą krawędziową).

ASO®-Gefällelecke

Objaśnienia

Klasy oddziaływania i typowe zastosowania zgodnie z DIN 18534-1

Klasa oddziaływania wody	Oddziaływanie wody	Przykłady zastosowań
W0-I	niewielkie, Powierzchnie, na które niezbyt często oddziałuje woda rozpryskowa	<ul style="list-style-type: none">• Obszary powierzchni ścian nad umywalkami w łazienkach i zlewozmywakami w domowych kuchniach• Obszary powierzchni podłóg w obszarze domowym bez odpływu, np. w kuchniach, domowych pomieszczeniach gospodarczych, toaletach dla gości
W1-I	umiarkowane, Powierzchnie, na które często oddziałuje woda rozpryskowa lub niezbyt często oddziałuje woda odpływowa, bez intensyfikacji spowodowanej przez spiętrzącą się wodę	<ul style="list-style-type: none">• Powierzchnie ścian nad wannami kąpielowymi i kabinach prysznicowych w łazienkach• Powierzchnie podłogi w obszarze domowym z odpływem• Powierzchnie podłóg w łazienkach bez odpływu / z odpływem bez wysokiego poziomu oddziaływania wody z obszaru prysznica
W2-I	wysokie, Powierzchnie, na które często oddziałuje woda rozpryskowa i / lub woda odpływowa, przede wszystkim oddziaływanie czasowo zintensyfikowane na podłodze poprzez spiętrzenie wody	<ul style="list-style-type: none">• Powierzchnie ścian kabin prysznicowych w obiektach sportowych / obiektach przemysłowych• Powierzchnie podłóg z odpływami i / lub rynnami odpływowymi• Powierzchnie podłóg w pomieszczeniach z prysznicami bez brodzika• Powierzchnie ścian i podłóg w obiektach sportowych / obiektach przemysłowych
W3-I	bardzo wysokie, Powierzchnie, na które bardzo często lub długotrwale oddziałuje woda rozpryskowa i / lub odpływowa i / lub woda pochodząca z intensywnych procesów oczyszczania, oddziaływanie zintensyfikowane poprzez spiętrzenie wody	<ul style="list-style-type: none">• Powierzchnie w obszarze obejmującym basenów pływakich• Powierzchnie pryszniców i instalacji prysznicowych w obiektach sportowych / obiektach przemysłowych• Powierzchnie w obiektach przemysłowych (profesjonalne kuchnie, pralnie, browary itd.)

Klasy obciążenia zgodnie z PG-AIV-F

Klasa obciążenia	Odpowiada klasie oddziaływania wody	Oddziaływanie wody	Przykłady zastosowań
A	<ul style="list-style-type: none">•W2-I•W3-I bez obciążenia chemicznego	Bezpośrednio obciążone powierzchnie ścian i podłóg w pomieszczeniach oraz powierzchnie ścian i podłóg na obszarach zewnętrznych połączone z budynkami, w których bardzo często lub długotrwale występuje woda odpływowa i woda pochodząca z procesów oczyszczania	np. obejścia basenów pływackich i instalacje prysznicowe (publiczne i prywatne) <i>Uwaga: Uszczelnianie balkonów, tarasów, loggii nie należy do tego obszaru zastosowań.</i>
C	<ul style="list-style-type: none">•W3-I z obciążeniem chemicznym	Bezpośrednio i pośrednio obciążone powierzchnie ścian i podłóg w pomieszczeniach, w których bardzo często lub długotrwale występuje woda odpływowa i woda pochodząca z procesów oczyszczania, przy ograniczonym obciążeniu chemicznym.	Obejmują na przykład profesjonalne kuchnie i pralnie, jeżeli spodziewane jest tam występowanie jedynie ograniczonego obciążenia chemicznego (środki testowe zgodnie z ust. 3.5.7). Odpowiada to klasom oddziaływania wody zgodnie z DIN 18534-1 [2]. <i>Nie dotyczy pomieszczeń, w których przewidziano instalacje do obsługi substancji stanowiących zagrożenie dla wód zgodnie z § 62 WHG.</i>

Odośne przepisy

Należy przestrzegać uznanych zasad techniki budowlanej, jak również odpowiednich wytycznych i obowiązujących przepisów.

Wykaz istotnych przepisów:

- DIN 18157
- DIN 18531
- DIN 18533
- DIN 18534
- Instrukcje BEB, wydane przez niemieckie stowarzyszenie Bundesverband Estrich und Belag e.V. (Niemiecki Cech Płytkarzy i Posadzkarzy, stow. zarej.)
- Instrukcje ZDB, wydane przez Niemiecki Związek Producentów Płytek:
- Uszczelnienie zespolone (AIV)“
- „Spoiny dylatacyjne w wyłożeniach i okładzinach z płytek ceramicznych i płyt“
- „Okładziny na jastrychu cementowym i anhydrytowym“